

Bedienungsanleitung

Piezotelefon LiteFon 2020

User's manual

Piezo telephone LiteFon 2020



Mit dem Piezotelefon LiteFon 2020 haben Sie sich für ein magnetfeldfreies Telefon entschieden.

Kein anderes elektrisches Gerät wird so nah am Kopf betrieben wie das Telefon. Deshalb ist es wichtig, magnetische Felder zu minimieren und, wenn möglich, zu vermeiden. Durch Einsatz der Piezohörkapsel im Hörer ist das magnetische Feld tatsächlich nicht vorhanden.



Sondertasten

Telefonbuch	
Wahlwiederholung	
Lautsprecher/Freisprechen	
Menü / Zurück	
Löschen / Korrektur	C
Liste ausgehend	OUT
Blättern / Pfeiltasten	<>
Stummschaltung	MUTE
Direktwahlspeicher	M1 & M2
Rückfragetaste	R
Leuchtdiode	"in use"
optische Anrufsinalisierung	Lichtsignal

Verpackungsinhalt

Telefon, Piezohörer, Hörerkabel, Anschlusskabel 3m-RJ11/RJ11, TAE-Stecker (DE), 3 x AAA Batterien, Bedienungsanleitung.

Inbetriebnahme

Schritt 1: Legen Sie die drei beiliegenden Batterien in das dafür vorgesehene Fach auf der Unterseite des Telefons.

Schritt 2: Verbinden Sie das Hörerkabel mit dem Telefon.

Schritt 3: Verbinden Sie das Telefon mit dem Telefonnetz.

Jetzt ist das Telefon betriebsbereit.

Klingellautstärke

An der Rückseite des Gehäuses befindet sich der Schalter für die Einstellung der Klingellautstärke.

Sie können den Schalter (Klingelsymbole) auf **laut-mittel-leise** stellen.

Zusätzlich zum Klingelton leuchtet oberhalb des Displays eine rote **LED** auf und signalisiert den Klingelton optisch.

Freisprechlautstärke

Die Freisprechlautstärke verstellen Sie stufenlos über den Schiebeschalter an der rechten Seite des Telefons.

Pausenzeit der Rückfragetaste R einstellen

Die Pausenzeit (100, 300, 600 ms) verstellen Sie in drei Stufen über den Schalter, der sich auf der Rückseite, neben der Klingellautstärke befindet. Lieferzustand: 100ms (Flash)

R-Taste / Rückfragetaste (an privaten Telefonanlagen)

Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie die Rückfragetaste R. Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Bei Anschluss an privaten Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flash-Zeit zu ändern z.B. 300 ms (Hook Flash).

Telefon Einstellungen

Hauptmenü

Die Bearbeitung der folgenden MENÜ-Punkte erfolgt immer bei aufgelegtem Hörer!

Drücken Sie **MENÜ** und blättern Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste in der Auswahl, um einen Menü-Punkt auszuwählen. Um in die ausgewählte Einstellung zu gelangen, drücken Sie erneut **MENÜ**. Hier können Sie die ausgewählte Einstellung bearbeiten, mit **MENÜ** bestätigen oder mit **C** verlassen oder Sie nehmen kurz den Hörer ab und legen ihn wieder auf.

Menü-Punkte bearbeiten

Drücken Sie **MENÜ** = Bestätigungstaste zum Abschliessen einer Einstellung

Sprache auswählen

Drücken Sie **MENÜ** und die linke Pfeil-Taste. Im Display erscheint **SELECT LANGUAGE / SPRACHE WÄHLEN** und bestätigen das wiederum mit **MENÜ**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihre Sprache aus. Es stehen 7 Sprachen zur Auswahl: **ENGLISCH, FRANZÖSISCH, SPANISCH, ITALIENISCH, DEUTSCH, TÜRKISCH, DÄNISCH**. Lieferzustand: **Englisch**
Um die Einstellung **DEUTSCH** zu speichern, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENÜ**

Ortsvorwahl & Providervorwahl:

Diese Einstellung wird in Deutschland und Europa nicht benötigt

BABYCALL-Nummer: Auf dem LCD wird **BABYCALL-Nummer** angezeigt. Drücken Sie zur Eingabe **MENÜ**. Das **"_"** blinkt, dann drücken Sie die Pfeiltasten **<>**, und wählen eine Ziffer von 0-9 aus und bestätigen Sie mit **MENÜ**..

Datum / Zeit einstellen

Blättern Sie im **MENÜ** bis **Datum / Zeit** angezeigt wird, bestätigen Sie das durch Drücken von **MENÜ**. Die Einstellung **JAHR, MONAT, TAG, STUNDE, MINUTEN** blinken nacheinander. Mit den Pfeiltasten **<>** stellen Sie der Reihe nach die gewünschten Daten ein. Bestätigen Sie die Auswahl jeweils durch Drücken von **MENÜ**, springen zur nächsten Ziffer und fahren genauso mit den Einstellungen fort bis das Datum wie folgt angezeigt wird: **STUNDE: MINUTE DATUM- MONATS-JAHR**

Helligkeit und Kontrast einstellen

Blättern Sie im Menü bis **Kontrast Einst** angezeigt wird und bestätigen Sie mit **MENÜ**. Auf dem Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Mit den Pfeiltasten < > wählen Sie den gewünschten Kontrast durch Drücken von **MENÜ** aus. Es stehen die Kontraststufen von 1 – 5 zur Auswahl.
 Lieferzustand: Stufe 5 .

Telefonbucheintrag erfassen oder programmieren

Blättern Sie im **MENÜ** bis **TBUCH PROGRAMM** angezeigt wird.
 Drücken Sie **MENÜ**, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Das Display zeigt **NUMMER EINGABE** an, der Cursor (-) blinkt rechts und fordert zur Eingabe der Telefonnummer mit Hilfe des Zahlenfeldes auf. Nachdem Sie mit **MENÜ** die Telefonnummer bestätigt haben, blinkt der Cursor (-) links unten und fordert zur Eingabe des Namens mit Hilfe der Buchstabetasten (ABCDEF...) auf – Sie befinden sich jetzt im Textmodus. Schließen Sie den Vorgang durch Drücken von **MENÜ** ab. Ihr Eintrag wurde jetzt im Telefonbuch gespeichert. Die Länge der Telefonnummer und Name kann bis zu 16 Zeichen enthalten.
Ziffern oder Buchstaben korrigieren Sie mit der C-Taste.
Zum Verlassen der Telefonbuchprogrammierung drücken Sie Menü / Return (Zurück) solange bis Sie zurück im Haupt-Menü sind.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Blättern Sie im Menü bis **TBUCH EDITIEREN** erscheint. Drücken Sie **MENÜ**, um einen Telefonbucheintrag zu ändern bzw. zu editieren. Das Display zeigt **VORWAHL EINGABE**. Sie haben zwei Möglichkeiten den Eintrag zu suchen:

1. Sie geben den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben – Sie befinden sich jetzt im Textmodus und suchen nach dem Namen oder
2. Sie blättern mit den Pfeiltasten < > zu dem entsprechenden Eintrag – Sie befinden sich jetzt in der Zifferneingabe und suchen nach der Telefonnummer. Sobald Sie den gesuchten Eintrag gefunden haben, bestätigen Sie den mit **MENÜ** und gehen genauso vor wie beim Telefonbucheintrag erfassen.

Phone book	
Redial	
Hands-free	
Menu / Back	
Clear / Cancel	C
Outgoing Calls	OUT
Navigator keys	<>
Mute	MUTE
One touch dial buttons	M1 & M2
Recall	R
In use light	"In use"
Optical call signal	Lightsignal

Ziffern oder Buchstaben korrigieren Sie mit der C-Taste

Zum Verlassen des Editierprogramms drücken Sie **MENÜ / Return (Zurück)** solange, bis Sie wieder bei **VORWAHL EINGABE** sind. Dann drücken sie **C** und Sie befinden sich wieder im Hauptmenü.

Einzelne Telefonbucheinträge löschen

C-Taste drücken und im Display erscheint **ANRUF LOESCHEN**. Durch nochmaliges Drücken der **C-Taste** bestätigen und der Eintrag ist gelöscht.

Speicherung einer Zielwahlnummer M1 und M2

Der Hörer ist aufgelegt. Die Rufnummer wird eingegeben, danach mit **MENÜ** drücken. Auf dem Display erscheint **SPEICHERN**. Wählen Sie die Zielspeichertaste **M1** oder **M2**; die Nummer ist gespeichert.

Achtung: Die vorher gespeicherte Telefonnummer wird dabei immer überschrieben!

Telefonieren

Rufnummer wählen

Hörer abnehmen, Rufnummer wählen
 oder

Rufnummer eingegeben, **Lautsprecher/Freisprechen** einschalten, Nummer wird gewählt, Freisprechen aktiv, „In use“ leuchtet.
 Sie haben auch die Möglichkeit über das Telefonbuch, den Kurzwahl Speicher oder die Wahlwiederholung eine gespeicherte Nummer aufzurufen.
 Wenn Sie während des Telefonats auf Freisprechen umschalten, können Sie den Telefonhörer auflegen ohne das Gespräch dadurch zu beenden. Das Telefonat beenden Sie durch erneutes Drücken der **Freisprechtaste**. Die Anzeige „In use“ erlischt.
 Fehler bei der Eingabe der Ziffern können mit der **C** korrigiert werden.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert und gewählt durch Abnehmen des Hörers und Drücken der **Wahlwiederholung**.

Wahl aus dem Telefonbuch

Drücken Sie **Telefonbuch**. Auf dem Display erscheint **VORWAHL EINGEBEN**.

Sie können jetzt den Anfangsbuchstaben eingeben, einen Namen auswählen und mit den Pfeiltasten < > weitersuchen oder bei Anzeige **VORWAHL EINGEBEN** die Pfeiltasten < > drücken, um die Telefonnummer auszuwählen.

Wahl aus dem Kurzwahl Speicher M1 oder M2

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die **Freisprechen**. Wählen Sie **M1** oder **M2** – die gespeicherte Nummer wird gewählt.

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Geben Sie die Telefonnummer ein, drücken Sie die **Freisprechen** und die Telefonnummer wird gewählt.

Stummschaltung (Mute)

Sie können den Hörer und das Mikrophon des Telefons ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr, Sie hören Ihren Gesprächspartner auch nicht mehr.

Im Gespräch: **MUTE** drücken
 Ausschalten: **MUTE** erneut drücken

Anruflisten

Ausgehende Anrufe - OUT = erweiterte Wahlwiederholung

Durch Drücken von **OUT** erhalten Sie die Liste der letzten ausgegangenen Anrufe; die Rufnummer, deren Dauer, Anrufzeitpunkt und Anzahl der Anrufwiederholungen (REPEAT).

Die angezeigte Nummer wird entweder durch Abheben des Hörers oder Drücken von **Freisprechen** gewählt.

Möchten Sie einen Eintrag löschen, drücken Sie **C** und bestätigen erneut mit **C**.

Werden keine ausgehenden Anrufe im Display angezeigt, erscheint **LISTE LEER**.

Sind keine weiteren Einträge vorhanden; erscheint **ENDE DER LISTE**.

Eingehende Anrufe

Durch Drücken der Pfeiltasten < > erscheint die Liste der eingegangenen Anrufe. In der oberen Zeile sehen Sie die Anrufzeitpunkt und die Anzahl der wiederholten Anrufe **Repeat** - darunter erscheint die Rufnummer des Anrufenden.

Durch Abheben des Hörers oder Drücken von **Freisprechen** wird die Nummer gewählt. So können Sie bequem den Rückruf ohne nochmalige Eingabe der Rufnummer ausführen.

Alle Einträge der Anrufliste löschen

Sie befinden sich in der einer der beiden Listen, drücken **C** und halten diese vier Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheint **ALLE LOESCHEN**. Durch nochmaliges Drücken von **C** wird das Löschen bestätigt und ausgeführt.
