



## Probenahmesystem Weichmacher



Probenahmepumpe mit angeschlossenem Schlauch



Schlauchanschluss an Pumpe



Anschluss Probenahmeröhrchen an Schlauch

**Pumpenprogrammierung:**

Anschalten (Schalter auf on mit Kugelschreiber stellen) Pumpe läuft  
keine Verstellung am Flow ADJ vornehmen!

**Folgende Tasten drücken:**

1 x Start/Hold (Pumpe geht aus)

1 x Set-Up

1 x MODE

1 x DIGIT SELECT

4 x DIGIT SET

1 x DIGIT SELECT

2 x DIGIT SET (Sample Period ist jetzt auf 240 Minuten eingestellt)

1 x MODE

1 x DIGIT SELECT

4 x DIGIT SET

1 x DIGIT SELECT

2 x DIGIT SET (Pump Period ist jetzt auf 240 Minuten eingestellt)

1 x START (Pumpe geht an)

1 x START (Pumpe geht aus, steht auf Hold)

Pumpe ist jetzt betriebsbereit

Schlauch anschließen (schwarzes Ende an die Pumpe anschließen)

Probenahmeröhrchen (in Alufolie) auspacken, obere Verschlussfolie entfernen und  
dünneres Ende an Schlauch anschließen (siehe Abbildungen)

Pumpe und Röhrchen im gewünschten Raum positionieren

Messung am besten in Sitz-Kopfhöhe vornehmen

Pumpe an das Ladegerät anschließen (Messung nicht ohne Ladegerät betreiben)

1 x Start drücken (Probenahme beginnt).

Nach 4 Stunden hört die Pumpe selbständig auf.

Pumpe ausschalten (Schalter auf off mit Kugelschreiber stellen)

Probenahmeröhrchen in Alufolie verpacken

Pumpe ausschalten

**Komplettes Probenahmepumpensystem bitte innerhalb von 3 Tagen zurücksenden.**

**Ingenieurbüro Oetzel  
Umweltanalytik**

Motzstr. 4  
34117 Kassel

Tel.: 0561/26569  
Fax: 0561/ 2889586

Internet: [www.umweltanalytik.com](http://www.umweltanalytik.com)  
Email: [info@umweltanalytik.com](mailto:info@umweltanalytik.com)