



Phase 1



Ingenieurbüro Oetzel

-Umweltanalytik-

Motzstr. 4

341117 Kassel

Tel: 0561 / 26569 Fax: 0561 / 2889586

<http://www.umweltanalytik.com>

DE Betriebsanleitung

Auspacken und Zusammenbau

Den Kasten auspacken und überprüfen, daß sämtliche Teile mitgeliefert sind. PHASE 1 umfaßt die folgenden fünf großen Teile, die wie folgt bezeichnet sind (siehe Abb. 1):

1. Staubfach
2. Dichtung
3. Zyklon
- 3.a Rohr Anschluss
4. Haken 32 mm
5. Haken 36 mm

Es gibt zwei Haken mit der Bezeichnung 32 mm (Teil 4 in Abb. 1) sowie 36 mm (Teil 5 in Abb. 1), die für verschiedene Rohrgrößen passen.

Prüfen, welcher der Haken für Ihren Staubsauger paßt und diesen hinten am Staubfach montieren, so wie dies die Abbildung zeigt. Der Haken sollte eng am Rohr anliegen.

Anbringen von PHASE 1 am Staubsauger

Das gebogene Ende vom geraden Rohr abnehmen. Den Haken um das gerade Rohr führen, so daß die Kassette stabil gehalten wird (siehe Abb. 2a). Das Rohr hinten an der Kassette oben in das gerade Rohr hineinschieben (siehe Abb. 2b). Die Position der Kassette einstellen und das Ende in die Zyklon-Einheit oben an der Kassette einschieben (siehe Abb. 2c). Darauf achten, daß das Rohr und das gebogene Ende ordnungsgemäß gesichert sind.

Position

Die Kassette kann in beliebiger Richtung gedreht werden, wir empfehlen jedoch, daß die Kassette mit der Transportfläche zur Düse hin ausgerichtet wird (siehe Abb. 3). Die durchsichtige Fläche dient dabei als Füllanzeige. Wenn Sie mit einem ausziehbaren Rohr arbeiten, das für das gebogene Ende eine Sicherheitstaste hat, die Kassette drehen, bis die transparente Fläche nach hinten weißt (siehe Abb. 4). Die Sperrtaste sollte in die Öffnung des Rohranschlusses der Kassette eingerastet sein (siehe Abb. 4a).

Verwendung

Die Kassette kann für das normale Staubsaugen zu Hause wie auch auf größeren Flächen im Haus eingesetzt werden.

Wichtige Information

- Keine Flächen staubsaugen, auf denen entzündliche Lösungsmittel ausgelaufen sind, bevor diese nicht komplett eingetrocknet sind.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen (siehe Abb. 5a).
- Keine heiße Asche aufsaugen, die einen Brand verursachen könnte (siehe Abb. 5b).

Leeren

Das Staubfach der Kassette nach jedem Saugen oder immer dann entleeren, wenn das Staubfach bis MAX gefüllt ist (siehe Abb. 6). Beim Leeren des Staubfachs die Kassette in eine der Aufbewahrungspositionen des Staubsaugers setzen. Das Staubfach abnehmen, in dem es von der Zyklon-Einheit abgehakt wird (siehe Abb. 7). Zum Abhaken den Handgriff vorsichtig gerade von der Zyklon-Einheit (siehe Abb. 7a) abziehen und dann nach unten führen (siehe Abb. 7b), damit das Staubfach aus dem Scharnier an der Zyklon-Einheit ausgehakt wird (siehe Abb. 7c).

Den Inhalt in eine dafür zugelassene Mülltonne (siehe Abb. 8) leeren. Das Teil wird dann in umgekehrter Reihenfolge wieder am Staubfach angebracht (siehe Abb. 7c, 7b und 7a).

Wartung

PHASE 1 kann in kaltem oder warmem Wasser und mit mildem Reiniger (siehe Abb. 9) ausgewaschen werden. Das Staubfach mit einem weichen Handtuch sorgfältig abtrocknen, bevor es wieder verwendet wird. Sollte die Zyklon-Einheit verstopfen, das gebogene Ende und den Staubsauger verwenden, um das Teil zu reinigen.

